

MANUAL DE USUARIO DE BLOQUEO CON COMBINACION

1. Primer Uso

Configuración de fabrica: contraseña "1111" y contraseña de gestión "00000000". ("el botón verde" es el botón de confirmación y "C" es el botón para borrar)

- 1) configura la nueva contraseña que será compuesta entre 4 y 10 dígitos (por favor usa la contraseña original "1111" si no va a cambiar la contraseña), luego presiona "el botón verde" para desbloquear.
- 2) Si la contraseña es correcta una luz verde se encenderá, si es incorrecta se encenderá una amarilla.
- 3) Luego de ver la luz verde prenderse, tire y abra la puerta.

Abrir el locker: presiona el código correcto → presiona "el botón verde" → una luz verde se encenderá → abre la puerta .

Cerrar el locker: solo cierra la puerta

2. Establecer Nueva Contraseña

La contraseña de fabrica es el primer uso. Por motivos de seguridad por favor establezca una nueva contraseña después del primer uso.

1) **Cambia La Contraseña**

La contraseña consiste entre 4 y 10 dígitos, y también puede ser un término de registro guardado bajo la condición de falla de energía.

Aprieta "el botón verde" dos veces y la luz amarilla brillara, luego ingresa la vieja contraseña y presiona el verde, ingresa la nueva contraseña y aprieta el verde nuevamente, con esto se encenderá una luz verde y escucharas un sonido "di di" y estamos listos, ya quedo configurada la nueva contraseña.

2) **Cambiar El Código De Gestión**

El código de gestión consiste entre 6 y 10 dígitos, y también puede ser un término de registro guardado bajo la condición de falla de energía.

Presiona por 5 segundos "el botón verde" hasta que brille la luz amarilla, luego ingresa la vieja contraseña de gestión y presiona el verde, ingresa la nueva contraseña de gestión y aprieta el verde nuevamente, con esto se encenderá una luz verde y escucharas un sonido "di di" y estamos listos, ya quedo configurada la nueva contraseña de gestión.

3. Contraseña De Dispositivo De Producción

Si colocas la contraseña erróneamente la luz amarilla brillara 4 veces y escucharas el sonido "di di di di". Si pones 3 veces consecutivas mal la contraseña el sistema de bloqueo se bloqueara automáticamente por 1 minuto y no puedes realizar ninguna operación.

4. Alarma De Baja Batería

Cuando la batería se esta agotando, brillara una luz roja y sonara una alarma hasta que ingreses la contraseña.

Luego de la alarma el locker se podrá abrir 200 veces mas pero por favor cambia la batería lo antes posible.

5. Procesamiento De Emergencia

- 1) Si te olvidas de la contraseña puedes usar la contraseña de gestión para abrir el locker pero automáticamente tu contraseña se restablecerá al código configurado por la fabrica "1111".
- 2) Cuando no lo puedas abrir por problemas de baja batería , por favor usa la batería de reserva.

6. Privado, Publico, Publico, Privado

Puedes cambiar del modo privado al publico por tu cuenta siguiendo los siguientes pasos:

-Presiona "C", luego "el botón verde", "4" y nuevamente "el botón verde".

-Presiona el código maestro "00000000" y "el botón verde".

También puedes hacerlo viceversa, de publico a privado:

- Presiona "C", luego "el botón verde", "5" y nuevamente "el botón verde".
- Ingresa el código maestro "00000000" y listo ahora ya esta privado.