

Instrucciones de funcionamiento especiales

 Arriba	 Abajo	 Salir	 Confirmar	 Guardar
--	---	---	---	---

Presione la tecla   en secuencia e introduzca el código de acceso por defecto “888888” para acceder al modo de control, luego presione botones específicos para controlar la operación.

Página 1 del menu



Abrir puerta específica

- Introduzca el número de cada puerta que quiere abrir y presione “OK” para confirmar.



Abrir todas las puertas

- Introduzca el número de la “puerta inicial” y de la “puerta final”; luego presione “OK” para abrir todas las puertas en secuencia.



Abrir una puerta específica en uso

- Introduzca el número de la puerta específica y presione “OK” para abrirla.



Abrir todas las puertas en uso

- Introduzca el número de la “puerta inicial” y de la “puerta final”; luego presione “OK” para abrir todas las puertas en uso.



Trancar una puerta específica

- Introduzca el número de la puerta específica y presione “OK” para trancarla.



Trancar todas las puertas

- Introduzca el número de la “puerta inicial” y de la “puerta final”; luego presione “OK” para trancar todas las puertas. Las puertas trancadas no serán utilizadas.



Destrancar puerta específica

- Introduzca el número de la puerta específica que quiere liberar, y presione “OK” para destrancarla.



Destrancar todas las puertas

- Introduzca el número de la “puerta inicial” y de la “puerta final”; luego presione “OK” para destrancar todas las puertas.



Establecer la fecha

- Introduzca la fecha y luego presione “OK” para confirmar.



Establecer la hora

1. Introduzca la fecha y luego establezca la hora para guardar y retirar sus pertenencias.
2. Active o desactive la hora establecida.

Página 2 del menu



Para el manejo en la página 2, por favor presione las teclas en secuencia, e introduzca el código de acceso por defecto “888888” para acceder

al modo de manejo. Luego presione  para ir a la página 2, y presione botones específicos para manejar la operación.



Cambiar el código de acceso

- Introduzca el código viejo y presione “OK” para confirmar. luego el nuevo y presione “OK” para confirmar.



Ajuste de fábrica

- Presione “5” para borrar todos los registros y configuraciones.

Abrir impresora

