

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Herramientas Necesarias:

- Destornillador Phillips
- Alicates o Llave Ajustable

ADVERTENCIA: Manipule con cuidado los bordes metálicos cortados.

Lista de Piezas



8 x Piezas de Patas



5 x Estantes



8 x Soportes de Esquina



64 x Tuercas y Tornillos



4 x Patas de Plástico

Consejo: No apriete completamente las tuercas y tornillos hasta el Paso 5.

1 Coloque un estante boca abajo y, utilizando solo una tuerca y un tornillo para cada soporte en los orificios como se muestra en el diagrama (Imagen 1), fije 6 soportes de esquina al estante.

2 Para hacer una pata de longitud completa, superponga 2 piezas de pata y atornillelas juntas. (Debe superponer los primeros 2 orificios de cada pieza de pata).

No coloque 2 de los tornillos hasta el siguiente paso. (Ver Imagen 2).

Repita lo mismo con las piezas de pata restantes para formar las 4 patas. Coloque un pie plástico en cada una de las patas completas. (Imagen 2).

3 Consulte la Fig. 3. Tenga en cuenta que el 3er estante ya tiene las escuadras de esquina colocadas.

- Fije la **Pata al Estante Superior** (en el orificio superior de la pata).
- Luego fije el **Estante Inferior** a la pata en el 2do orificio desde abajo.
- A continuación, fije el **2do Estante** (posición orientada hacia usted).
- Finalmente, fije el **3er Estante** (posición orientada hacia usted).

4 Voltee la unidad y atornille las otras 2 patas restantes.

5 Sobre un piso nivelado, asegúrese de que la unidad esté completamente recta y escuadrada, luego apriete firmemente todas las tuercas y tornillos.

